

RIDER LA PORCA VENTURA



Músics:

Laura Pagès	Cantant
Kiko Moriche	Baix
Jordi Verdaguer	Bateria
Martí Tarrés	Guitarra
Alfons Casellas	Trompeta
Caterina Gómez	Trombó
Edgar Aguiló	Teclat

LA PORCA VENTURA



**Els quatre músics del darrera de l'escenari (Trompeta, Trombó, Bateria i Teclat) han de disposar d'un sistema de 3 tarimes on els instruments queden agrupats de la següent manera: Trompeta i Trombó en una mateixa tarima, Bateria, tarima a part, i Teclat, tarima a part, com es veu al dibuix, i l'amplada de cadatarima haurà de ser de 2m x 3m (com a mínim).*

CHANNEL LIST

CHANNEL	INSTRUMENT	MICROFON
1	Bass drum	Shure BETA 52 / AKG D-112
2	Snare	Shure SM 57
3	Snare down	Shure SM 57
4	Hi-hat	Shure SM 81
5	Tom 1	Shure SM 57 / BETA 98
6	Tom 2	Shure SM 57 / BETA 98
7	Floor Tom	Shure SM 57 / BETA 98
8	Over L	Shure SM 81 / Rode NT-5
9	Over R	Shure SM 81 / Rode NT-5
10	Guitarra elèctrica	DI
11	Teclat L	DI
12	Teclat R	DI
13	Baix	DI
14	Trombó	Shure SM 57
15	Trompeta	Shure SM 57
16	Veü principal	SM 58 WIRELESS
17	Veü coros 1 (baix)	Shure SM 58
18	Veü coros 2 (guitarra)	Shure SM 58
19	Veü coros 3 (trombó)	Shure SM 58
20	Veü coros 4 (bateria)	Shure SM 58
21	Veü coros 5 (teclat)	Shure SM 58

**tota la microfonia esta subjecta a canvis a la disponibilitat de l'empresa de so, comunicant-ho prèviament a grup mitjançant un contrarider.*

MONITOR LIST

MIX	MIX NAME
1	Baix – in ear (el porta la banda)
2	Veü principal – in ear (el porta la banda)
3	Veü principal – monitor
4	Guitarra
5	Trombó
6	Trompeta
7	Bateria – in ear (el porta la banda)
8	Teclat

ESCENARI:

- Dimensió ideal: 6 metres de profunditat i 10 de llarg

CONTACTE:

GUITARRA: Martí 637 290 089

BATERIA: Jordi 659 934 826

laporcaventura@gmail.com

www.youtube.com/laporcaventura

Instagram: @laporcaventura